

Orion DC-DC měniče, bez galvanického oddělení

1. Instalujte v chladném, suchém a větraném místě.
2. Nejprve připojte "minus pól" napájecího kabelu do jednoho z mínus kontaktů v Orionu. Oba mínus kontakty jsou vzájemně propojeny. Vezměte prosím na vědomí, že špatné minus spojení by mohlo vést k přepětí na výstupu.
3. Připojte zbývající kabely.
4. Orion je nyní připraven k použití.

